

*Gruppo DSTAR Italia*

[www.dstar-italia.it](http://www.dstar-italia.it)

**DIGITAL**



**ICOM IC-E92 D**

## Configurazione base per utilizzarlo su IR8CA :

Lo scopo di questo documento e' per avere una linea semplice per poter iniziare ad utilizzare l'apparato radio IC-E92D sulla rete DSTAR Italia .

Dobbiamo tenere presente che i campi di scrittura su questo apparato hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri . La lettera che identifica la porta radio deve essere l'ultima lettera dopo l'indicativo del ponte .

Porta Radio 1.2 GHz (SHF) : Viene contraddistinta con la lettera A

Porta Radio 430 MHz (UHF) : Viene contraddistinta con la lettera B

Porta Radio 144 MHz (VHF) : Viene contraddistinta con la lettera C

Porta identificativa del Gateway : Viene indicata con la lettera G

Esempio pratico per indicare il ponte di Pompei porta B (UHF) :

**IR8CA** (5 caratteri ) **\*\***(spazio,spazio) **B**(ottavo carattere)

Configurazione per collegamento generico su IR8CA e transito nominativo sul sito web [www.dstarusers.org](http://www.dstarusers.org)



Configurazione per collegamento generico su IR8CA porta B via gateway con destinazione altro ripetitore (in questo caso IR3UEFB) .



Configurazione per collegamento generico su IR8CA porta B via gateway con destinazione un altro utente specifico (in questo caso Alfonso IZ8EFK ).



Gli altri parametri vanno settati in base al manuale fornito dal costruttore . Per qualsiasi informazione Gruppo DSTAR Italia o al seguente indirizzo : [iz3clg@inwind.it](mailto:iz3clg@inwind.it)