

Pag. 63 FUNZIONAMENTO SU FREQUENZE SEPARATE (ESCLUSO SATELLITE), leggasi:

Punto 3. Premete brevemente il tasto [SPLIT]. Ora l'FT-847 trasmette sulla frequenza del VFO secondario e riceve sulla frequenza del VFO principale. Sullo schermo appare l'indicazione "SPLIT".