

AGGIUNTA AL MANUALE DEL VX-2.

Per quanti hanno la necessità di cancellare una memoria singola, seguano la seguente procedura:

- 1) Portare l'apparato in posizione memorie.
- 2) Premere il tasto [F/W] per più di un secondo.
- 3) I numeri di memoria lampeggiano, scegliere con DIAL la memoria da cancellare.
- 4) Per cancellare, premere brevemente il tasto INTERNET.