



Für RX :
unter dem Filter
befindet sich die
Bezeichnung QUAD.
Darunter zwei
Lötaugen , das linke
ist für RX

Für TX :
Das 1.Bein oben links am Filter mit einem
10 mik.F/10V Tantal zwischen schalten.

PTT und Masse von der original Buchse
nehmen.
Und zum Schluss überlegen, wie man die
beiden Kabel aus dem Gehäuse führt.
(Dieses Problem ist auch von mir noch nicht
gelöst)

**WER SEIN GERÄT BEIM UMBAU RUINIERT ODER IN DEN
HALBLEITERHIMMEL BEFÖRDERT IST SELBST SCHULD
ICH ÜBERNEHME DAFÜR KEINE VERANTWORTUNG**

73 - DL3FDQ (Bülent)

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**