

Programmare manualmente il Baofeng UV-5R

a cura di Simone IW5EDI <http://www.iw5edi.com>

Esempio per programmare il ripetitore R6 con offset +, tono da 100Hz, bassa potenza, sul canale 5

Accendere la radio, impostare Frequency Mode	[VFO/MR]
Selezionare Step da 5 KHz	[MENU]+1+[MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere 5 KHz [MENU] + [EXIT]
Impostare la Frequenza di RX	Digitare 145.750
Impostare Bassa Potenza	[MENU] + 2 + [MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere Low [MENU] + [EXIT]
Impostare Wide Bandwidth	[MENU] + 5 + [MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere Wide [MENU] + [EXIT]
Impostare il tono	[MENU] + 1 + 3 + [MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere 100 Hz [MENU] + [EXIT]
Memorizzare sul canale 5	[MENU] + 2 + 7 + [MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere 005 [MENU] + [EXIT]
Impostare Frequenza di TX	Digitare 145.150
Memorizzare la Frequenza di TX	[MENU] + 2 + 7 + [MENU] + [MENU] + [EXIT]
Tornare in modalità Memorie	[VFO/MR]

NB: Se il canale 005 è già in uso è necessario cancellarlo prima

[MENU] + 2 + 8 + [MENU] Usate i tasti ▲ ▼ per scegliere 005 [MENU] + [EXIT]