



Sinceramente questa modifica mi è costata qualche euro, l'ho acquistata tramite ebay da un altro radioamatore "che sicuramente si è arricchito" ma non ha capito lo spirito del vero radioamatore, io ripropongo tale modifica a tutti gli appassionati di questo mondo, che è la radio.

IMPORTANTE : Prima di cambiare i valori del menù scrivete i vecchi valori in maniere che se volete riportare tutto all'origine lo potete fare.

1) Apparato spento, collegate tutte le antenne o carico fittizio



2) Con l'apparato spento premete in contemporanea i tasti A,B,C e manteneteli premuti mentre con l'altra mano premete per 1 secondo il tasto PWR per accendere l'apparato, sentirete un suono diverso e si accenderà il vostro Yaesu FT 897 D ma sul display vi trovate un menu particolare.



3) Tramite la manopola UP e DOWN selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

024 HF1-PO-MAX 170 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)
 CW 1.800.00

stessa operazione ma selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

028 HF2-PO-MAX 165 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)
 CW 7.062.00 questi valori di frequenza possono essere leggermente diversi

stessa operazione ma selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

032 HF3-PO-MAX 165 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)
 CW 21.228.76 questi valori di frequenza possono essere leggermente diversi

stessa operazione ma selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

036 50M-PO-MAX 151 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)
 CW 50.000.00 questi valori di frequenza possono essere leggermente diversi

stessa operazione ma selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

040 VHF-PO-MAX 89 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)

CW 145.762.50 questi valori di frequenza possono essere leggermente diversi

stessa operazione ma selezionate la riga che leggerete sul DISPLAY:

043 UHF-PO-MAX 115 (Voi con la manopola cambio sintonia ruotate fino a leggere 255)

CW 438.900.00 questi valori di frequenza possono essere leggermente diversi



4) Premer F al termine dell'operazione e a questo punto il vostro Yaesu FT897 D è una potenza

130 Watt da 1.8 a 56 Mhz
130 Watt banda 50 Mhz
90 Watt banda 144 Mhz
40 Watt banda 430 Mhz

IMPORTANTE : Prima di cambiare i valori del menù scrivete i vecchi valori in maniere che se volete riportare tutto all'origine lo potete fare.

Saluti e buon divertimento e come al solito per voi il costo della modifica 0 euro.

Cordialità IZ3DVO per www.maserada.com

Italo

[PAGINA PRINCIPALE](#)