UTILITA'

- > Download
- > Cataloghi
- > Listino prezzi
- > Notizie
- > Associazioni
- > Normative
- > Radio mitiche
- > Links











<< Indietro

RADIO MITICHE: IC-W32E

Icom IC-W32E

RICETRASMETTITORE PORTATILE BIBANDA IN FM

Prestazioni professionali e grande facilità d'uso. I deale per il radioamatore esperto e per quello alle prime armi. Controlli di volume e sintonia indipendenti per ogni banda

Funzione di scambio VHF/UHF

Consente di assegnare l'operatività in VHF/UHF dei controlli di volume e sintonia alla manopola più distante dall'antenna per rendere ancor più agevole l'uso dell'apparato.

Ricezione simultanea di due segnali nella stessa banda: V&V, U&U

Inoltre le due bande operative sono utilizzabili anche in trasmissione.

226 canali di memoria con possibilità di memorizzazione dei nomi

200 per uso generale, 2 per il canale di chamata, 20 per i limiti di banda, 4 per il DTMF.

Ad ogni canale è assegnabile, tramite tastiera, un nome di lunghezza fino ad 8 caratteri alfanumerici, anche nei canali di memoria DTMF per l'autodialing.

Clonazione dei dati da portatile a portatile

Mediante cavetto opzionale. E' disponibile pure un software opzionale per l'editing dei dati tramite PC.

Tone Squelch e DTMF di serie

Corpo estremamente robusto e compatto, a norme MIL-STD 810. Con costruzione particolarmente robusta, conforme alle severe normative MIL STD810, il ricetrasmettitore si presta anche per impieghi gravosi e situazioni critiche.

Possibilità di Full-Duplex

Altre caratteristiche:

- Fino a 5W di potenza RF con il pacco batterie BP-173
- Ampio display LCD retroilluminato con temporizzatore
- Tastiera retroilluminata
- Funzione guida in linea
 Pratica funzione per snellire l'uso dell'apparato
- Scansione completa della memoria con possibilità di salto dei canali impostati come "skip"
- Controllo remoto mediante microfono opzionale HM-75A
- Regolazione dello squelch automatica o manuale
- Circuito power save e autospegnimento



1 di 3 25/05/2009 8.47

- Possibilità di alimentazione da sorgente esterna 4.5V-16Vcc, con cavetto opzionale CP-12
- Completo di antenna, pacco batteria BP-180 (7.2V/600 mA/h), caricabatterie da muro, cinghiello, clip da cintura e manuale d'uso



APPARATO CONFORME ALLA DIRETTIVA CE/99/05 (RTT&E) SECONDO GLI STANDARD: EN 301 783-2;

EN 60950 (agosto 1992)+Amendment 11:1997; EN 301 489-1;

EN 301 489-15; Protocolli di accesso al canale: CTCSS, DTMF

ACCETTAZIONE MINISTERIALE DELLA NOTIFICA: 0003994 DEL 18/11/02

| CS-W32 Software di clonazione LC-128 Custodia in pelle BC-110D Caricabatterie lento da parete BC-119NA Caricabatterie rapido da tavolo (necessita AD-51) BC-121N Caricatore rapido a 6 posti (necessita AD-51) BP-170 Contenitore per 4 batterie AA alcaline o Ni-Cd BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-4091 Microfono/auricolare ad aria EP-4091L Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-201 Microfono/Auricolare nero con tasto PTT EM-201 Microfono/Auricolare nero con tasto PTT | ACCESSORI DEDICATI | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| BC-110D Caricabatterie lento da parete BC-119NA Caricabatterie rapido da tavolo (necessita AD-51) BC-121N Caricatore rapido a 6 posti (necessita AD-51) BP-170 Contenitore per 4 batterie AA alcaline o Ni-Cd BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BC-119NA Caricabatterie rapido da tavolo (necessita AD-51) BC-121N Caricatore rapido a 6 posti (necessita AD-51) BP-170 Contenitore per 4 batterie AA alcaline o Ni-Cd BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-4091 Microfono/auricolare ad aria EP-4091L Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante HM-54 Microfono/altoparlante HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BC-121N Caricatore rapido a 6 posti (necessita AD-51) BP-170 Contenitore per 4 batterie AA alcaline o Ni-Cd BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BP-170 Contenitore per 4 batterie AA alcaline o Ni-Cd BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox CP-12 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BP-171 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 700mA/h BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BP-172 Pacco batterie al Ni-Cd 4.8V - 950mA/h BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BP-173 Pacco batterie al Ni-Cd 9.6V - 650mA/h BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| BP-180 Pacco batterie al Ni-Cd 7.2V - 600mA/h FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| FA-1443B Antenna di ricambio AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| AQ-100R Custodia a tenuta stagna CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| CP-12 Cavo accendisigari AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| AD-51 Adattatore per caricare le batterie nel BC-119NA MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| MEP-409I Microfono/auricolare ad aria EP-409IL Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| EP-4091L Auricolare ad aria con connettore a "L" HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HM-46 Microfono/altoparlante HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HM-46L Microfono/altoparlante con connettore a "L" HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HM-54 Microfono/altoparlante HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HM-75A Microfono con controllo a distanza HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HM-131 Microfono/auricolare HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HS-85 Cuffia/microfono con vox HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| HP-4 Cuffia stereo 100mW OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| OPC-254 Cavo alimentazione o ricarica da DC12V SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| SP-13 Auricolare EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| EM-101 Cuffia/microfono con VOX e tasto PTT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EM-201 Microfono/Auricolare pero con tasto PTT | | | | | | | |
| INICIOIONO/Adricolare hero con tasto F i | | | | | | | |
| EM-180 Microfono/altoparlante | | | | | | | |
| EM-186 Microfono/altoparlante | | | | | | | |
| EM-190 Microfono/auricolare | | | | | | | |
| EP-100 Auricolare classico | | | | | | | |
| EP-150 Auricolare classico | | | | | | | |
| EP-201 Auricolare nero | | | | | | | |
| EP-301L Auricolare con connettore a "L" | | | | | | | |
| EPM-201 Auricolare/microfono con tasto PTT | | | | | | | |

2 di 3 25/05/2009 8.47

| EPM-410 | Auricolare/microfono con archetto e gambo in gomma | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| MK-433 O.H. | Microfono auricolare motociclare per casco aperto | | | | | |
| MK-433 I.H. | Microfono auricolare motociclare per casco integrale | | | | | |
| X-17 | Laringofono con PTT | | | | | |
| X-17 PLUS | Laringofono con PTT | | | | | |
| OPC-478 | Cavo di programmazione | | | | | |
| OPC-478U | Cavo di programmazione per porta USB | | | | | |
| OPC-474 | Cavo di clonazione | | | | | |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | Gamme operative: | VHF 144 - 146 MHz | | | | | | |
| | | UHF | 430 - 434 / 435 - 438 MHz | | | | | |
| | Modo operativo: | FM (F3E) | | | | | | |
| GENERALI | Consumi (13.5V): | | MODO | VHF | UHF | | | |
| | | ТХ | Hi | 1.6A | 1.5A | | | |
| | | | Low | 500 mA | 600 mA | | | |
| | | RX | Volume max. | 210 mA | | | | |
| | | | Power Save | 40 mA | | | | |
| | Alimentazione: | da 4.5 a | 5 a 16Vcc | | | | | |
| | Canalizzazione: | 5, 10, 1 | 0, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 KHz | | | | | |
| | Temperatura operativa: | da -10°C a +60°C | | | | | | |
| | Stabilità | | | | | | | |
| | in frequenza: Dimensioni: | | m (da 0° a +50°C) | | | | | |
| | | | x 137 (H) x 33 (P) mm | | | | | |
| | Peso: 450 gr. | | | | | | | |
| TRASMETTITORE | Potenza RF: | НІ | 5W | | | | | |
| | (13.5V) | LOW | / 500 mW | | | | | |
| | Modulazione: | reattanz | reattanza variabile | | | | | |
| | Deviazione max.: | ± 5 KHz | | | | | | |
| | Emissioni spurie: | -60 dB | | | | | | |
| | Impedenza microfono: | 2 k Ohm | | | | | | |
| | Configurazione: | doppia conversione supereterodina | | | | | | |
| RICEVITORE | Valori di F.I.: | F.I. | VHF | UI | -IF | | | |
| | | 1^ | 30.85 MHz | 46.05 N | ИHz | | | |
| | | 2^ | 455 kHz | 455 kH | Z | | | |
| | Sensibilità: (12dB SINAD) | < 0.16 μV (0.32 μV nella sub-banda) | | | | | | |
| | Sensibilità Squelch: | < 0.16μV | | | | | | |
| | Soppressione | VHF | > 60 dB | | | | | |
| | spurie e immagini: | UHF | > 50 dB | | | | | |
| | Livello di uscita audio: | > 180 mW con il 10% d.a.t. su 8 Ohm | | | | | | |

 $\textbf{Credits} \ \textbf{Copyright} \ @2000 \ \textbf{Marcucci, S.p.A.} \ \textbf{Tutti i diritti riservati}.$

3 di 3